Rosenstein & Söhne®

Sandwich - Toaster

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Sandwichtoaster haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Bedienung des Sandwich - Toasters

- Bevor Sie den Sandwich – Toaster das erste mal verwenden, reinigen Sie das Gerät und die Kochplatten bitte mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie den Toaster anschließend mit einem trockenen Tuch ab
- Fetten Sie die Kochplatten mit Olivenöl, Butter, Margarine oder anderem Bratfett ein
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher auf einer ebenen Oberfläche positioniert ist und schließen Sie das Gerät
- Schalten Sie das Gerät ein. Die rote LED leuchtet auf. Sobald die grüne LED zu leuchten beginnt, ist das Gerät betriebsbereit.
- Öffnen Sie den Sandwich – Toaster und legen Sie das Sandwich ein. Bitte beachten Sie, dass die Kochplatten sehr heiß werden
- Um goldene, knusprige Sandwiches zu erhalten, legen Sie das Sandwich mit der gebutterten Seite nach unten auf die Kochplatten
- Schließen Sie den Toaster, ohne dabei großen Druck auf das Sandwich auszuüben. Wenn Sie zuviel Druck ausüben, kann sich während des Toastens der Verschluss-Clip lösen oder brechen
- Halten Sie den Toaster während des Toastens geschlossen
- Der Toastvorgang ist abgeschlossen, sobald das rote Lämpchen erlischt und das grüne Lämpchen aufleuchtet. Nun können Sie Ihr Sandwich genießen
- Die Dauer des Toastvorganges ist abhängig von der verwendeten Brotsorte und Ihrem persönlichen Geschmack
- Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist, öffnen Sie den Sandwich – Toaster und entnehmen Sie das Sandwich mit Hilfe eines Plastik- oder Holzschabers. Verwenden Sie niemals Schaber oder andere Gegenstände aus Metall oder scharfe Gegenstände, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen würde
- Schließen sie den Toaster wieder, um die Hitze zu erhalten, falls Sie anschließend weitere Sandwiches zubereiten wollen
- Wenn Sie den Toaster nicht mehr verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

ACHTUNG: Benutzen Sie den Sandwich – Toaster niemals in der vertikalen Position! Diese ist nur zur Lagerung gedacht

Hilfreiche Tipps

- Heizen Sie die Kochplatten vor Gebrauch vor. Dies verkürzt den Toastvorgang
- Bei kleineren oder trockenen Sandwichfüllungen ist es ratsam, das Brot ohne Füllung vorzutoasten, um den eigentlichen Toastvorgang des Sandwiches zu reduzieren
- Sie können jede Art von Butter verwenden. Probieren Sie doch einmal ein Sandwich mit Kräuterbutter
- Wenn Sie die Außenseite des Brotes vor dem Toasten mit Zucker bestreuen, wird das Sandwich knuspriger

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen
- Wischen Sie die Kochplatten sowie die Außenseiten mit einem saugfähigen Küchentuch aus Zellstoff ab. Verwenden Sie nie Scheuermittel oder raue Tücher zur Reinigung
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Rückständen vorzubeugen
- Entfernen Sie Fettrückstände sorgfältig und vollständig, da das Fett sonst hart wird
- Die Außenseiten des Toasters reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch sorgfältig ab

Zu Ihrer Sicherheit

- Legen Sie das Gerät NIEMALS in die Spülmaschine. Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein
- Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen der Kochplatten. Tragen Sie das Gerät nur an dem Griff
- Lassen Sie Kinder das Gerät niemals unbeaufsichtigt benutzen
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt stehen
- Stellen Sie das Gerät nur auf trockene, ebene Oberflächen
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird, oder wenn Sie es reinigen wollen
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Wenden Sie sich im Falle eines Defektes umgehend an Ihren Fachhändler
- Prüfen Sie regelmäßig das Netzkabel. Sollte das Netzkabel Spuren von Beschädigungen aufweisen, dürfen Sie das Gerät es nicht mehr verwenden
- Achten sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht in die Nähe der heißen Kochplatten befindet
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie das Kabel aufwickeln
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Gegenständen oder Mikrowellen auf
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät während des Betriebs ausreichend mit Luft versorgt ist. Halten Sie das Gerät von Vorhängen, Handtüchern und allen anderen brennbaren Gegenständen fern
- Stellen Sie das Gerät nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen ab

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine andere Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

CE

DG / JM

Rosenstein & Söhne®

Sandwich - Toaster

Chère cliente, Cher client,
Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Utilisation du Sandwich - Toaster

- Avant la première utilisation du Toaster, nettoyez l'appareil et la plaque chauffante avec un chiffon doux et sec.
- Graissez la plaque avec de l'huile d'olive, du beurre, de la margarine ou autre.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
- Placez l'appareil sur une surface plane.
- Allumez l'appareil. La LED rouge s'allume. L'appareil est prêt à l'emploi quand la LED devient verte.
- Ouvrez le Toaster et placez votre sandwich. Les plaques de cuisson doivent être chaudes.
- Pour obtenir un sandwich doré et croustillant, placez le côté beurré du sandwich vers le bas sur la plaque.
- Refermez le Toaster, sans trop presser le sandwich. Si vous pressez trop, le clip de fermeture du toaster peut s'ouvrir ou se casser.
- Laissez le Toaster fermé pendant le la cuisson.
- La cuisson est finie quand la lampe rouge s'éteint et la verte s'allume. Vous pouvez maintenant déguster votre sandwich.
- La durée de cuisson dépend du pain utilisé et de votre goût personnel.
- Quand la cuisson est finie, ouvrez le toaster et sortez le sandwich à l'aide d'un racloir en plastique ou en bois. N'utilisez jamais d'outil en métal ou coupant afin de ne pas endommager la plaque anti adhésive.
- Refermez le toaster pour maintenir la chaleur afin de faire griller vos prochains sandwichs.
- Débranchez le Toaster si vous ne l'utilisez plus.

ATTENTION: N'utilisez jamais le Toaster en position verticale! Cette position est faite pour le rangement seulement.

Astuces

- Préchauffez les plaques de cuisson avant utilisation. Ceci raccourcit le temps de cuisson.
- Pour les garnitures de sandwich sèches, il est conseillé de prégriller le pain seulement pour réduire le temps de cuisson du sandwich.
- Vous pouvez utiliser tout type de graisse de cuisson. Nous vous conseillons d'essayer un sandwich au beurre d'escargot.
- Le sandwich devient plus croustillant si vous soupoudrez la partie extérieure su sandwich avant la cuisson.

Nettoyage et entretien

- Débranchez toujours l'alimentation électrique, et laissez-le complètement refroidir avant de le nettoyer.
- Essuyez les plaques et les parties externes avec un chiffon absorbant. N'utilisez jamais de produit abrasif ou rugueux.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter les déchets.
- Nettoyez complètement et avec soin les restes de graisse afin d'éviter qu'elle ne durcisse.
- Nettoyez les parties externes du toaster avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.

Pour votre sécurité

- Ne mettez JAMAIS l'appareil dans le lave-vaisselle. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne pas toucher les plaques chaudes. Ne tenez l'appareil que par la poignée.
- Maintenez hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Placez l'appareil sur une surface plane et sèche.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Quand vous ne l'utilisez pas ou que vous voulez le nettoyer, débranchez l'appareil.
- N'utilisez plus l'appareil si il est endommagé. Adressez-vous à votre revendeur en cas de défaut.
- Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation. N'utilisez plus l'appareil si le câble présente des traces de dommages.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne se trouve pas trop près des plaques de cuisson.
- Laissez l'appareil refroidir entièrement avant d'enrouler le câble et de le ranger.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit chaud ou proche d'un micro-ondes.
- Ne laissez pas l'appareil dans un endroit confiné pendant l'utilisation. Ne faites pas fonctionner l'appareil près de rideaux ou autres matières inflammables.
- Ne posez pas l'appareil sur une surface sensible à la chaleur.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité. Ne pas recouvrir.
- Ce produit n'est pas un jouet.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.